

融合多項專利設計於一機的鎂德割草機，在市面上更凸顯其獨樹一幟的割草機風格

專利設計項目：

發明專利

▶ 割草機刀座頭(固定片+軸承)

新型專利

▶ 換向桿組(管體旋轉固定+快拆)

▶ 固定桿組(凸線槽)

▶ 割草機刀座頭(馬達軸桿螺牙)

▶ 創新電池組設計

▶ 控制把手設計

▶ 割草機彎手柄設計



規格表

割草機型號		BST36S-A	BST36B-A
手柄類型		直形	彎形
全長		167 cm	163 cm
鉅片切割直徑		305 cm	
牛筋繩切割直徑		420 cm	
旋轉方向		從上面看時為逆時針方向	
回轉數 (2 刃車刀)	第一段段數	6200 rpm	
	第二段段數	6500 rpm	
	第三段段數	6800 rpm	
	第四段段數	7000 rpm	
回轉數 (牛筋繩)	第一段段數	4200 rpm	
	第二段段數	4600 rpm	
	第三段段數	5000 rpm	
	第四段段數	5400 rpm	
主機重量		2.7 KG	
電池電壓		鋰離子 36V	
電池容量		15.6Ah	
電池重量		4.1KG	
充電器輸出電壓		42V	
充電器輸出電流		4A	
充電器重量		660g	
牛筋繩一次充電工作時間 (不同工作環境會影響)	第一段段數	90~120 min.	
	第二段段數	80~90 min.	
	第三段段數	70~80 min.	
	第四段段數	60~70 min.	
刀刃一次充電工作時間 (不同工作環境會影響)	第一段段數	210~240 min.	
	第二段段數	180~210 min.	
	第三段段數	150~180 min.	
	第四段段數	120~150 min.	

* 生產者保留變更規格不另行通知之權利

* 電池符合 UN38.3 及 CE 國際認證

MeiDe 楓富機械股份有限公司

一廠. 台中市北屯區軍功路一段 2 巷 168-1 號

二廠. 台中市太平區德利路 87 號

服務專線. +886-4-24376839

TEL. +886-935-632696

FAX. +886-4-24376819

E-mail. gogreen@mei-de.com.tw

www.mei-de.com.tw

LINE@官方線上客服



LINE 搜尋
@meidegogreen

鎂德割草機產品官網



ACW 2018.11.500C



36V
充電式割草機
鋰離子電池驅動

MeiDe 楓富機械股份有限公司

鎂德割草機

低噪音! 低震動! 重量輕!

- ▶ 採用鋰離子電池驅動。
- ▶ 電池容量大，可耐長時間割草需求。
- ▶ 無碳刷馬達驅動。
- ▶ 4A 充電器，有助於縮短充電時間。
- ▶ 使用 2 條牛筋繩。
- ▶ 4段變速，配合 LED 燈指示速度段數。
- ▶ 過載時自動停機。
- ▶ 人體工學設計，提供操作舒適性。
- ▶ 無煙、無汙染，符合環保需求。
- ▶ 適合各種地形之割草作業。

高效率! 減輕疲勞! 安全性高!

- ▶ 創新設計的鎂德割草機，擁有多項優異及獨創特性，徹底滿足您對割草機之期許。鎂德割草機採用大容量電池驅動，且具有低噪音、低抖動之特色。此外，其輕量化的設計，更能有效減輕操作者疲勞。

機頭

- ▶ 牛筋繩或直刀運轉，採用特殊設計的馬達心軸傳動。碰撞時馬達不易損壞。
- ▶ 馬達可變換內轉、外轉。
- ▶ 馬達附加衝擊式結構以保護馬達。
- ▶ 馬達與本體使用 3 個軸承。

雙條牛筋繩

- ▶ 牛筋繩使用 2 條牛筋繩，配合使用高速馬達驅動，可大幅提升割草效率。

電源接頭

- ▶ 電源線接頭附有卡扣，手指壓下卡扣即可輕易插入或拔出電源接頭。
- ▶ 電源接頭具有優異的防塵及防水特性，並且符合 IP67 防護等級。

4 段變速

- ▶ 機頭可提供 4 段轉速選擇。轉速範圍 4,200~7,000 rpm。
- ▶ 變速時只需輕壓按鈕即可變速。
- ▶ 轉速段數經由 LED 燈指示。

啟動安全性

- ▶ 把手上有加裝一個安全開關，提供更安全的割草啟動。
- ▶ 簡易啟動：操作者只需按下安全開關及啟動開關，即可啟動割草機運轉。

LCD 螢幕顯示

- ▶ 鎂德割草機之電池組，採用 LCD 螢幕以顯示電壓、電流、電池電量(%)及電池溫度，使操作隨時可監控電池狀態。

電池組

- ▶ 鋰離子電池。
- ▶ 15.6Ah 超大電池容量。
- ▶ 電池組為背負式，可以減輕操作者之疲勞。

電池容量	輸出電壓	電池尺寸	電池重量	電量顯示	電池插座
15.6Ah	36V	30.3x22.3x10.1cm	4.1kg	LCD	金屬

各種切割刀具選擇

- ▶ 鎂德割草機提供各種切割刀具供客戶選擇，包含鋸片、2 刃直刀及牛筋繩。

- A. 把手
- B. 安全開關
- C. 轉速段數指示燈
- D. 變速按鈕
- E. 啟動開關(扳機)

